

Fugensack



- Der Fugen-Sack stellt einen unschätzbaren Helfer bei der Ausfüllung der Fugen von Steinverkleidungen, Ziegelbändern, Pflastern, Blocken usw. dar.
- Gebrauchsanweisung:
 1. Schneiden Sie die Mündung des Fugen-Sacks vor dessen Füllung nach der Breite der Fuge ab.
 2. Füllen Sie das Gemisch in zwei Drittel des Sacks.
 3. VORSICHT! Das Gemisch darf keine Klümpchen enthalten.
 4. Schließen Sie den Sack durchs Drehen und durch gleiche Bewegung drücken Sie das Gemisch in die Fuge ein.
 5. Das Gemisch muss eher von lockerem Aggregatzustand sein und muss leicht ausdrücken gehen - ohne Gewaltanwendung. Widrigenfalls droht ein Durchbruch des Sacks.
 6. Nach dem Abschluss von Arbeiten waschen Sie den Sack unter Fließwasser ab.
 7. Falls es zur Verstopfung der Mündung des Sacks durch ein Klümpchen kommt, benutzen Sie keine Gewalt, sondern schütten Sie sämtlichen Inhalt aus, beseitigen Sie das Hindernis und füllen Sie den Sack wieder.
- Empfohlenes Zubehör: Fugenmörtel WILD STONE SH

